

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH, dass der Wandsender 2-Kanal RP-SX5-HS-RF11 der Richtlinie **2014/53/EU (Funkanlagenrichtlinie)** entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.rademacher.de/ce

RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Telefon 01807 933-171*
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 30 Sekunden kostenlos, danach 14ct/Minute aus dem dt. Festnetz bzw. max. 42ct/Minute aus dem dt. Mobilfunknetz



Wandsender 2-Kanal

RP-SX5-HS-RF11

Artikel-Nr. 8000 00 01




VBD 583-5-1 (06.20)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf des Wandsenders haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Anmeldung an den Empfänger

Wie der Wandsender an Ihren Empfänger (Steuerung, Antrieb o.Ä.) angemeldet wird, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes. Verwenden Sie den Handsender ausschließlich für Geräte der Fa. RADEMACHER.



Technische Daten

Art.-Nr.:	8000 00 01
Frequenz:	433.92 MHz AM
Sicherheitskodierung:	Keeloq
Betriebsspannung:	3V, CR2032
Gewicht inkl. Batterie:	ca. 44 g
Maße:	(BxHxT): 43 x 70 x 14 mm

Batteriewechsel

Sollte die Reichweite des Senders nachlassen oder die Kontrollleuchte des Senders bei Betätigung nicht mehr aufleuchten, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Verwenden Sie nur Ersatzbatterien richtigen Typs und achten Sie beim Einsetzen auf richtige Polarität.

Nach dem Batteriewechsel entsorgen Sie bitte die alten Batterien in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Garantiebedingungen

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH gibt eine 24-monatige Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt.

Ausgenommen von der Garantie sind:

- Fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung
- Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung
- Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung
- Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile
- Schaden durch unzulässige Überspannungen (z. B. Blitzschlag)
- Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen

Voraussetzung für die Garantie ist, dass das Neugerät bei einem unserer zugelassenen Fachhändler erworben wurde. Dies ist durch Vorlage einer Rechnungskopie nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

Achtung:

Bitte überprüfen Sie **vor** einer Reklamation und dem Einschicken des Senders den Batteriezustand!